Contrôle par le pilote du bateau avant le départ



Enlever la prise de connexion



Contrôler le niveau huile moteur



Connecter, avec la clé rouge le commutateur interne



Nettoyer le filtre et après le démarrage contrôler l'arrivée d'eau



En hiver, envlever les caches d'aérations



Allumer le moteur et remplir le carnet bord



Contrôler les niveaux d'essences cuve et témoin (tableau de bord)



Au retour, crocher l'ancre pointe en haut